eVOLUTION

www.evolutionpowertools.com

eVOLUTION®

スライドマルノコ専用スタンド

取扱説明書

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。

本体スタンドおよび付属アジャスタブル作業補助アーム

本体（格納サイズ）

安全上のご注意

本体ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また本説明書で書かれた目的以外もしくはあやまったご使用はお止めください。

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
ちらかった場所での作業は、事故の原因となります。

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
・電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所でしようしないでください。
・作業場は十分に明るくしてください。
可燃性のガスや液体の所でご使用しないでください。

3. 子供を近づけないでください。
・作業者以外、作業場へは近づけないでください。

4. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または錠のかかるところに保管してください。

5. 保護メガネを使用ください。
・作業時は、保護メガネを使用してください。

6. 油断しないで充分注意して作業を行ってください。
・電動工具を使用す場合は、取扱い方法、作業の仕方、周りの状況などを十分注意して慎重に作業してください。

7.本体の最大荷重は225ｋｇです。（スライドマルノコ本体　＋　切断材料）
・それ以上の荷重はかけないでください。

スライドマルノコ専用スタンドご使用前の注意

1. 最善の安定を確保するため、平らな場所でのご使用をお願いします。
2. 本体スタンドの脚部を開閉するときに指つめにお気を付けください。
3. 脚部開閉のためのスナップボタンがちゃんとロックされているかご確認ください。切断中に本体スタンドが動かないようにご注意ください。
4. 本体スタンドに足をかけたり、上に乗ったりしないでください。
5. ご使用前に、必ずスライドマルノコが本体スタンドにしっかり固定されているかご確認ください。
6. ご使用前に、補助アームがしっかり固定されているかご確認ください。
7. 本体の最大荷重は225ｋｇです（スライドマルノコ本体+切断材料）。それ以上の荷重はかけないでください。

特　長

・本体の骨組みはは軽量なパイプ管フレームで、45mm径のパイプを使用しています。
・補助アームを使用することによって1．3m−2.9mまでの長さの材料が切断可能です。
・あらゆるスライドマルノコに適用できます。
・スライドマルノコのベース台までの高さはおよそ865mmとなります。
・エンドストップ補助ローラーはラクラク切断を可能







*4－6はより見やすいようにスライドマルノコ本体ははずした状態です。



取り出すときの注意

・注意して箱から取り出してください。
・いくつかのパ-ツは重いので気を付けてください。
・部品表で全てのパーツがあるか確認してください。

スタンドの組み立て（収納）について

1. 本体スタンドの４箇所にある脚部をスナップボタンを押しながら開閉してください。**（写真.7）**
2. 使用するときはカチッと音がするまで脚部を開き、ちゃんと固定されていることを確認します。

部品リスト

1.	調整ノブ	4
2.	補助ローラー取付け金具	2
3.	補助ア-ム調整ノブ	2
4.	エンドストップ付き補助ローラー	2
5.	補助ア-ム	2
6.	クイックリリ-スブラケット	1 SET
7.	ロックナット　M8	4
8.	固定ワッシャー	4
9.	フラットワッシャー	4
10.	本体スタンド	1
11.	根角ボルト	4

予備品

・根角ボルト　x4
・ウイングナット　x4
・ワッシャー　x4
・ナットM8　x4

各パ-ツの取りつけ方法

1. 補助ローラーを取り付けてください。付属品のノブを使って2ヶ所に取付け、高さや幅を調整します**（写真.1）**
2. 長さ調整ノブをCの箇所**（写真.2）**に取り付けます。補助ア-ムの調整が行えます。
3. 本体スタンドの前方のバーにクイックリリ-スブラケットのハンドルをかけてください。**（写真.4）**
4. ブラケットが後方ののバーが引っかかるように押し下げます。**（写真.5）**
5. ハンドルを下げてしっかり固定されているのを確認します。**（写真.6）**
6. スライドマルノコをスタンド本体に載せ付属のボルト・ナット・ワッシャーで締め付けて固定してください。**（写真.3）**